

Sintonizar Home Cast



Presionamos el botón **menú** del mando y seleccionamos instalación.



Cuando nos pregunte por el código ponemos **0000**.



Seleccionamos **Configuración Original**.



En **Restablecer tipo** seleccionamos **Todos**.



Cuando pregunte le decimos que **Si**.



Ponemos los datos como en la figura de abajo y seleccionamos **Búsqueda automática**.



